

# WIAIR-1000

## Uitleg en hulp bij het goed functioneren van uw luchtkussenmachine

- ▶ Green light flashing, warm up not yet ready to operation

<http://bit.ly/2ouGe2G>



- ▶ Repair jammed pouch film in hot rollers

<http://bit.ly/2GMBnk8>



- ▶ 200mm width film incorrect set up without tension roller push down and result in air porch upward

<http://bit.ly/2t074nV>



- ▶ No power light, power cord disconnected

<http://bit.ly/2BTbuji>



- ▶ How to replace the blower

<http://bit.ly/2otwLsr>



# WIAIR-1000

## Uitleg en hulp bij het goed functioneren van uw luchtkussenmachine

- ▶ The proper way to load and release film

<http://bit.ly/2CmFQfb>



- ▶ 200mm width film incorrect fan set up, going too far to the 400mm zone, result in air porch upward

<http://bit.ly/2ouHOI8>



- ▶ 400mm width film incorrect set up result in air porch upward movement

<http://bit.ly/2F5knIN>



- ▶ Defect of film pathway and result in air nozzle pass out film

<http://bit.ly/2CsaHai>



- ▶ Stacked film or blunt cutter

<http://bit.ly/2CnnN8G>



# WIAIR-1000

## Uitleg en hulp bij het goed functioneren van uw luchtkussenmachine

- ▶ No inflation or incorrect setup of film

<http://bit.ly/2BV53fW>



- ▶ No power light, power switch off

<http://bit.ly/2BV5CX6>



- ▶ Defect of film setup and by pass the tension roller

<http://bit.ly/2CK0KR0>

